



无线投影伴侣

型号：DR 2

产品说明书

A.注意事项

▲ 感谢您选用本公司生产的产品，本手册包含正确使用本产品的信息，请确信在使用本产品前已仔细阅读本手册；

▲ 本产品为“无线投影伴侣”，以下本产品在本手册内被简称为产品或本产品；

▲ 请不要将产品放在高温度、潮湿或粉尘多的地方，本产品无防水功能；

▲ 避免摔落或强烈碰撞本产品；

▲ 设备在升级固件或正在进行上传或下载时请勿忽然断开连接或拔下电源，否则可能导致程序出错或其它不必要的损失；

▲ 请勿自行拆卸本产品，勿使用酒精、稀释剂或苯类产品来擦拭本产品；

▲ 本公司保留改进产品的权利，产品规格及设计如有变更，恕不另行通知；

▲ 免责声明：本公司只负责产品本身的服务与维修，对于产品使用过程中造成的数据损失及连带责任，本公司概不负责。

B.装箱清单

1. 产品本机
2. 产品说明书
3. HDMI延长线
4. Y型USB电源线
5. 电源适配器(选配件)
6. 遥控器
7. 遥控器电池
8. HDMI转VGA转换器

1.设备连接

1.1 拔下上盖，将本产品的HDMI接口端插入液晶电视机或投影仪等其他带HDMI接口的显示设备；本产品各接口说明，如图一所示：



(注:因产品型号可能存在差异,外观示意图仅供参考,请以实物为准)

1.2 将电视机的信号接收端设置为连接本机的HDMI端口(此设置方法请参考电视机或投影仪的说明书)；

1.3 本产品的Mirco USB端口用于取电，用Y型USB线直接联接电视机、投影仪USB口，或联接标准MicroUSB电源适配器(5V 1mA及以上)给本产品供电；

1.4 本产品USB HOST端口，即标准USB2.0,可用于连接2.4GHz无线设备(如附件中的遥控器的接收头)或其它USB设备(如有线鼠标等)，均可以对本机进行正常的操作。

2. 开始使用

2.1 开机：插上电源，指示灯亮，机器会自动开机；

2.2 更改语言：进入设置→语言和输入法，不同地区的用户请在这里选择语言；

→ 语言：本产品默认语言为简体中文；

2.3 网络连接

a) Wi-Fi连接

进入设置→进入“无线与网络”→选择“Wi-Fi”，点击“打开”，选择需要连接的无线信号热点名称，输入相应的密码后连接；
b) 便携式热点连接
进入“更多...”→进入“便携式热点”→勾选“便携式Wi-Fi热点”。

→ 网络连接:默认出厂设置为打开“**便携式热点**”模式，无线信号名称为**eCam**,密码为**空**；

🔑 ① “Wi-Fi连接”模式和“便携式热点”模式，两种模式无法同时打开；
② “便携式热点”模式主要用于在没有无线网络的环境中，方便与笔记本、智能手机等设备进行本地无线联接与传输；

3.安卓镜像 (Wi-Fi DisPlay)

3.1 安卓镜像(Wi-Fi DisPlay, 以下被简称为WFD)是指将安卓设备（平板或手机，发射端）的屏幕内容，可以像投影一样在与本产品连接的显示设备上，同步显示出来，是遵循Miracast™的无线同屏技术；

3.2 使用安卓镜像时，首先需将本产品的网络连接设置为Wi-Fi模式，且无需连接无线路由器的情况下即可使用。

🔑 Wi-Fi-DisPlay不支持“便携式热点”方式的无线连接；

3.3 打开桌面图标“安卓镜像”软件包；

3.4 打开安卓设备(发射端)的镜像设置，各个无线终端设备厂商提供的软件，对WFD协议的联接方式命名不同，部分支持Miracast™功能的安卓设备及其联结名称见本产品“帮助”菜单文件。

→ Miracast™是由Wi-Fi联盟颁布的一个无线传屏的标准协议；

→ WFD支持**安卓4.2以上系统(发射端)**,如小米、昂达、联想等品牌，**部分型号需4.4.2以上系统**，如三星、HTC等品牌；

4.PC和苹果同屏（镜像）

本品支持从Windows/Mac电脑和iPhone/iPad手机/平板等发射端推送桌面文件到与本产品连接的显示设备上同屏显示(镜像/无线投影)。

无线投影的操作步骤：

4.1 Windows电脑

4.1.1 本产品支持将Windows(推荐7.0及以上系统)电脑的屏幕内容，可以像投影一样在与本产品连接的显示设备上同步显示出来；仅需在Windows电脑上安装本公司开发的专用软件PcAirLinker即可，软件包及其安装使用说的下载地址：www.airlinker.cn/sw/pcairlinkersetup.rar，压缩包解压密码为：

4.1.2 软件安装完后按照说明操作，立即就可以将PC的内容镜像到显示设备上；

4.2 iPhone、iPad & MacBook

4.2.1 本品完全兼容苹果设备的AirPlay和AirPlay 镜像功能，只要苹果设备符合iPad2/iPhone4s、IOS5.0及以上的设备、MacBook满足2011年下半年出品的，无需越狱或安装软件就可以实现苹果镜像功能。以IOS6.X为例，快速按动Home键两下至主界面下方出现任务栏，向右翻动任务栏，直至出现图标，如图二，选择点击图标，选择本机名（如：eCam@666，以产品实物为准），并同时打开“镜像”后，如图三，再点击“完成”即可实现苹果镜像了。



图二



图三

5.无线影音

5.1 无线影音是指本产品可以将智能终端，如家用电脑（Windows）、苹果设备（iPad/iPhone/MacBook）和安卓设备（平板/手机）中的多媒体文件，通过Wi-Fi网络，在与本产品联接的设备上无线播放；

5.2 本产品出厂已经预装了本公司开发的多屏互动软件—AirLinker，在联网的情况下此软件会自动在后台运行；

5.3 本软件完全兼容苹果设备的AirPlay，以及支持兼容DLNA协议的安卓系统播放器；

5.4 安卓设备需要安装第三方的APP,如BubbleUPnP、iMediaShare、MirageDLNA,或者设备中已经预装了兼容DLNA协议的APP就可以实现本地多媒体文件的无线影音功能；

5.5 家用电脑安装本公司PcAirLinker客户端，就可以实现无线影音的功能；

5.6 苹果电脑，只要是满足Mountain Lion OS x 10.5及以上系统即可实现无线影音的功能；

5.7 目前主流的在线视频播放软件都支持视频推送，例如：优酷、搜狐视频、腾讯视频等。以腾讯视频为例,在播放视频时系统会自动发现AirPlay/DLNA接收端，并显示或图标，点击图标，并选择本机地址，如“eCam@1”或类似字样，就可以将手机或平板上的在线视频以推送的方式在与本产品连接的显示设备上播放；

6. 特色功能

6.1 防干扰模式

防干扰模式是本产品**独有的特色功能**，它可以让您在用手机播放在线视频的同时，手机无需再在边上伺候。除了可以彻底解放您的双手，还保护了您的视力，实际上这个功能可以将您的智能手机变成一个视频点播器；

6.2 如何打开“防干扰模式”？详细设置方式，见我们的官网“常见问题”或我们的微信公众号“特色功能”的介绍；

6.3 多路切换功能

它主要用于会场和多人分享，一般在有多用户、有多人分享和发言的场景下，支持从Windows电脑或MacBook/iOS客户端发起的屏幕镜像，各终端用户只需一键切换，即可将其屏幕内容分享出来,详细内容见我们的官网“常见问题”或我们的微信公众号“特色功能”的介绍。

7.F&Q

7.1 问：出现黑屏、闪屏或屏幕显示不正常怎么办？

答：黑屏问题请检查电视机是否开机，是否切换到相应的输入端口，闪屏等问题请进入设置调整产品输出分辨率到合适的参数；

7.2 问：连接上无线路由器却无法AirPlay?

答：首选请确保所连接的无线路由器是否工作正常，另外，让苹果设备再次断开网络和重新联上网络，重复几次直至出现图标；

7.3 问：在线视频推送时，会发生播放卡顿或不流畅？

答：这种情况估计与产品连接的网速有关，建议使用支持802.11bgn的无线路由器（双天线）和4M以上带宽播放在线视频；

7.4 问：产品是否支持固件升级？

答：是的，厂家会不定期提供固件升级包，请注意官网或微信通知；

7.5 问：产品质保期有多长？

答：厂家提供一年期内的非人为因素破坏的质保，其它问题请咨询当地经销商；

7.6 问：你们的官网地址或微信公众号？

答：我们的官网地址是www.airlinker.cn, 我们的微信公众号是airlinker, 最新和及时的产品信息会及时推送。

8.有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr ⁶⁺ ）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
塑胶件	○	○	○	○	○	○
USB 头组件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
单板/模块	○	○	○	○	○	○
半导体材料	×	○	○	○	○	○
标签	○	○	○	○	○	○
表面涂层	○	○	○	○	○	○
其它部件	○	○	○	○	○	○
○： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在SJ/T 11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。						
×： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。						

表一

9.产品信息

9.1 产品名称：无线投影伴侣

9.2 产品型号：DR2

9.3 生产商：上海凯统信息科技有限公司

9.4 制造地：广东省深圳市

We Make your Life Better

我们的追求 ——
让您的生活更美好